

Anleitung Headset SGLP

Das Headset (je ein Exemplar pro Seminarraum) kann im Sekretariat (RAG 106) ausgeliehen werden.

Verbindung über Bluetooth zu einem Gerät herstellen:

1. Bluetooth am Computer/Laptop/etc. einschalten
 2. Unten am rechten Hörer des Headsets den Schalter von OFF auf die mittlere Position stellen. Das Headset sollte kurz grün/blau aufleuchten und einen Ton von sich geben, falls nicht, ist der Akku leer → mit USB-Kabel aufladen. Das Gerät kann dennoch während dem Aufladen mit Kabel im USB-Modus verwendet werden.
 3. Den Schalter für ca. 2 Sekunden auf das Bluetooth-Symbol drücken, das Headset pulsiert blau.
 4. Am Computer im Bluetooth-Menü das Gerät «freeVoice space» wählen und Verbindung herstellen.
- Falls der Computer es nicht schon automatisch gemacht hat, in den Geräteeinstellungen das Headset als Eingabe und Ausgabegerät festlegen.

Nach der Benutzung:

- AUSSCHALTEN (Schalter auf OFF)
- Desinfizieren